

## Примеры параметров разлива и настроек насосов F6 (дозирование воды)

Трубка	Объем наполнения, мл	Длительность наполнения, с	Погрешность наполнения, ±%	Производительность, шт./мин	Частота вращения электродвигателя, об/мин
<b>Привод F6-3L, головка DZ25-3L</b>					
15#	16	1	0,5	40	443,540
24#	30	1,2	1	35	454,877
35#	150	4	0,6	8	447,940
36#	200	4	0,6	8	481,802
<b>Привод F6-6L, головка DZ25-6L</b>					
15#	80	4	0,4	13	396,800
24#	150	4	0,4	13	440,700
35#	200	3,2	0,5	8	439,540
36#	300	3,5	0,5	8	473,208
<b>Привод F6-12L, головка YZ35</b>					
26#	150	3	0,5	10	423,254
73#	300	3	0,5	10	457,805
82#	500	3	0,5	10	458,451