Примеры параметров разлива и настроек систем розлива серии CF

Трубка	Объем наполнения, мл	Длительность наполнения, с	Погрешность наполнения, ±%	Производительность, шт/мин.	Частота вращения электродвигателя, об/мин.
Привод CF600, головка YZ1515x, YZ2515x					
13#	0,1	0,5	в пределах ±5	60	204,083
13#	0,3	0,7	1,5	42	426,251
13#	0,5	1	0,8	30	516,081
13#	1	2	0,5	15	517,152
14#	2	1	1	30	446,724
14#	3	1,5	0,8	20	446,479
19#	5	1,2	1	25	454,919
16#	7	1	0,5	30	457,705
25#/15#	10	1	1	30	303,426
25#/15#	15	1	0,8	30	461,273
25#/15#	20	1,2	0,5	25	518,945
17#/24#	30	1,2	0,8	25	462,725
17#/24#	50	2	0,5	15	461,595
18#	80	2,5	0,5	12	427,274
18#	100	3	0,5	10	446,583
Привод CF600, головка DZ25-3L					
15#	16	1	05	40	443,540
24#	30	1,2	0,5	35	454,877
35#	150	4	0,5	8	447,940
36#	200	4	0,5	8	481,802

ООО Вилитек; Москва, Остаповский проезд, д. 5, стр. 6
www.vilitek.ru, тел.: +7 495 545-07-08, e-mail: info@vilitek.ru